Manual del propietario

CRAFTSMAN

Detector de voltaje CA doble escala + linterna

Modelo 82176



PRECAUCIÓN: Lea, comprenda y siga las Reglas de Seguridad e Instrucciones de operación en este manual antes de usar el producto.

- **Seguridad**
- **Operación**
- **Español**

UN AÑO DE GARANTÍA TOTAL

GARANTÍA TOTAL por UN AÑO en el DETECTOR DE VOLTAJE CRAFTSMAN. Si este DETECTOR DE VOLTAJE CRAFTSMAN no le satisface totalmente dentro del primer año a partir de la fecha de compra, REGRÉSELO A LA TIENDA SEARS O DISTRIBUIDOR CRAFTSMAN MÁS CERCANO EN LOS ESTADOS UNIDOS y Sears lo reemplazará, sin cargos.
Si este DETECTOR DE VOLTAJE CRAFTSMAN es utilizado de manera comercial o para renta, esta garantía se aplica sólo a los primeros 90 días a partir de la fecha de compra.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, además de que usted pueda tener otros derechos variables entre estados
Sears, Roebuck and Co., Dept. 817WA, Hoffman Estates, IL 60179

Para soporte al cliente llame de 9am - a 5pm (H del E) de lunes a viernes al 1-888-326-1006

ADVERTENCIA: EXTREME SUS PRECAUCIONES AL USAR ESTE DISPOSITIVO. El uso inapropiado de este dispositivo puede causar lesiones o la muerte. Cumpla todas las salvaguardas sugeridas en este manual además de las precauciones de seguridad habituales usadas al trabajar con circuitos eléctricos. NO de servicio a este dispositivo si usted no está calificado para hacerlo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. 1.El uso inapropiado de este medidor puede causar daños, choque, lesiones o la muerte. Lea y comprenda este manual antes de usar.
2. Asegure cualquier cubierta o tapa de batería antes de usar.
3. Revise la condición del medidor por daños antes de usar.
4. Quite la baterías del medidor si lo va a almacenar durante largos períodos.

Señales internacionales de seguridad

⚠ Consulte la información en el manual del usuario.

⧈ Doble aislante

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Quite la tapa jalando del clip de bolsillo para destrabar.
2. Inserte dos baterías AAA (observe la polaridad).
3. Reemplace el tapón

ESPECIFICACIONES

Sensibilidad de voltaje	**100V a 600V CA, 50/60Hz** 24V a 1000V CA, 50/60Hz
Distancia de detección	<0.2”
Temperatura de operación	0 a 50°C(32 a 122°F)
Temperatura de almacenamiento	-20 a 60°C (-4 a 140°F)
Altitud	Operación bajo 2000 metros
Humedad relativa	80% hasta 31°C, con disminución hasta 50% a 50°C
Batería	2 baterías AAA
Dimensiones/Peso	159x25mm (6.25x1”) / 42g (1.5oz)
Seguridad	Para uso en interiores y en conformidad con categoría IV de sobre voltaje 600V, crado de contaminación 2.

OPERACIÓN

ADVERTENCIA: Riesgo de electrocución. Antes de usar, pruebe siempre el detector en un circuito vivo para verificar el funcionamiento.

Detección de voltaje

1. Para pruebas de bajo voltaje (24 a 100V), presone y sostenga el botón 24V. Esto no es necesario para trabajo eléctrico habitual (>100V).
2. Toque la punta de la sonda al conductor con corriente o inserte del lado de la corriente en un conector de pared.
3. Si hay voltaje CA presente, el cono del detector se iluminará y el detector pitará.

NOTA: A menudo los conductores de los cordones eléctricos están torcidos. Para obtener mejores resultados, frote la punta a lo largo del cordón para asegurar que coloca la punta muy próxima al conductor vivo.

NOTA: El detector está diseñado con alta sensibilidad. Algunas fuentes de electricidad estática u otras fuentes de energía pueden disparar el sensor en cualquier momento. Es normal en operación.

Linterna

Presione y sostenga el botón ON/OFF de la linterna para encender y apagar.

DESCRIPCIÓN

1. Linterna
2. Botón para linterna
3. Tapa del compartimiento de la batería
4. Clip para bolsillo
5. Botón 24V
6. Cono detector
7. Punta del detector

